

エラー表示回数	内容	考えられる原因	対処方法
1	車両と通信できなかった	イグニッションポジションがONになっていない、またはバッテリー電圧が低い	キーポジションを確認し、またはバッテリーを充電し、接続し直してください。
2	車両情報が無効だった	接続した車両が本製品の適合外の車種だった	いま一度、適合車種をご確認の上、接続してください
3	車両情報が一致しなかった	すでに記憶している車両情報と異なる車両へ接続した	最初に接続した車両以外では、動作しません
4~14	コーディングが失敗した	予期せぬ通信エラー	再度、接続し直してください。それでも同様のエラーが出る場合は、当社までご連絡ください