

車両ハーネスとの接続 (BOSE)



注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう、予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

スピーカーハーネスの接続 (BOSE サウンドシステム付車)

- ① 左フロントシート後部のデポジットボックス下にあるスピーカーアンプから黒色 26P コネクタを取り外す。(2 ページ “取付概要図” 参照)
 - ② 下図を参照に黒色 26P コネクタのスピーカーラインを切り離し、スピーカー接続ハーネスのロック付コネクタに接続する。
- ※ リア左右スピーカーの接続は、配線図 A/B の 2 タイプあります。(下図参照)
- ③ サブウーファーを使用される場合は、別途外部アンプとレジスター (RHA50) をご用意いただき接続作業をおこなってください。
- ※ キット同梱のサブウーファー接続ハーネスは、本接続では使用しません。

